


Kurzanleitung

Komponenten und Funktionen


Vorderseite:



- | | |
|------------------------------------|--------------------|
| 1 - Standby / Ein | 9 - Display |
| 2 - Wiedergabe / Pause | 10 - USB-Anschluss |
| 3 - Quellen-Auswahl | 11 - Menü |
| 4 - Equalizer | 12 - Stop |
| 5 - Effektbeleuchtung Lautsprecher | 13 - Vorherige |
| 6 - Kopfhörer-Anschluss | 14 - Nächste |
| 7 - AUX-In Anschluss | 15 - Uhr |
| 8 - Lautstärke | 16 - Bass |

zu 3 – Quellenauswahl:
wiederholtes Drücken schaltet die
Funktionen nacheinander durch:
CD=>USB=>Radio/FM=>Bluetooth=>CD...


Rückseite:



- | |
|---|
| 1 - Netzanschluss |
| 2 - Akkufach |
| 3 - Mikrofon-Eingang |
| 4 - Gitarren-Eingang |
| 5 - Schraube zum Öffnen des Akku-Fachs (Siehe Seite 10) |
| 6 - Antenne |

Die Vollständige Anleitung finden Sie hier:

Verwendung von BLUETOOTH

Drücken Sie die Taste „SOURCE“ auf der Fernbedienung oder die Taste  am Gerät, bis im Display „Bluetooth“ erscheint. Befindet sich kein gekoppeltes Gerät in der Nähe, so blinkt im Display „Nicht verbunden“.

Koppeln von BLUETOOTH Geräten

Die BLUETOOTH-Funktion erlaubt die drahtlose Übertragung von Musikdateien (Audio Streaming) an das System. Zur Koppelung von entsprechenden Geräten (z.B. Smartphones) gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Öffnen Sie auf Ihrem BLUETOOTH Gerät die Koppelungsfunktion und suchen Sie je nach Geräte Modell nach „Boomblander“.
2. Wählen Sie das entsprechende Gerät zur Koppelung aus und warten Sie, bis im Display „Verbunden“ erscheint. Die Koppelung ist nun abgeschlossen.
3. Sollte Ihr BLUETOOTH Gerät nach einem 4-stelligen PIN fragen, so geben Sie bitte „0000“ ein.
4. Das BLUETOOTH Gerät ist nun gespeichert und wird zukünftig automatisch gekoppelt.
5. Um ein anderes BLUETOOTH Gerät zu verbinden, wiederholen Sie bitte die Schritte 1 – 3.

Wiedergabe über BLUETOOTH

Um Musik per Audio-Streaming zu übertragen, benutzen Sie auf dem BLUETOOTH Gerät bitte einen Musikplayer Ihrer Wahl.

Folgende Steuerungsmöglichkeiten stehen nun zur Verfügung:


- Drücken Sie  um die Wiedergabe zu pausieren oder fortzusetzen.
- Drücken Sie die Tasten  oder  um zum vorherigen oder dem nächsten Titel zu springen.
- Wenn Sie auf eine andere Quelle wechseln, wird die BLUETOOTH Verbindung getrennt. Zur erneuten Verbindung wechseln Sie zurück zu BLUETOOTH.

Wenn die BLUETOOTH Verbindung auf Grund größerer Distanzen getrennt werden sollte, erfolgt eine automatische Verbindung, sobald der Abstand wieder reduziert wird.

Verwendung von Line-In

Abspielen von externen Geräten

Zur Wiedergabe von Musik können an den Line-In Anschluss externe Geräte, wie z.B. MP3-Player, DVD-Spieler oder Spielekonsolen, angeschlossen werden.

Zur Auswahl dieser Quelle drücken Sie bitte die Taste „SOURCE“ auf der Fernbedienung, oder die Taste  am Gerät, bis im Display „AUX IN“ erscheint.